

Informations utiles

Le site Internet DartyBox

Le site Internet DartyBox <http://www.dartybox.com> vous permet de consulter les informations liées à votre abonnement, de consulter vos emails, de gérer votre compte et de profiter de l'ensemble des services Dartybox.

La messagerie DartyBox

La messagerie DartyBox est accessible depuis le site Internet <http://www.dartybox.com>. Rendez vous dans votre "Espace Client" et cliquez sur "Messagerie". La messagerie vous permet de gérer votre messagerie électronique DartyBox et de profiter des adresses mises à votre disposition (ex : laurence.martin@dbmail.com).

A savoir sur votre installation ADSL

Pour bénéficier d'une qualité optimale de votre accès aux différents services DartyBox (Internet & Téléphonie), n'utilisez pas de rallonge téléphonique. En effet, celle-ci peut perturber la qualité d'accès aux services. De même, chaque équipement supplémentaire de votre ligne téléphonique (2^{ème} téléphone, fax...) doit être branché via un filtre ADSL (disponible dans votre magasin Darty, ou sur www.darty.com).

A savoir sur le WiFi

Si vous avez acheté le Kit WiFi, sachez que les performances de ce type de liaison dépendent de la distance entre votre ordinateur et votre DartyBox, des obstacles (mur, plancher, vitre...) qui pourraient se trouver entre les deux et de leur nature (métal, béton, plâtre...).

En cas de difficulté à établir votre connexion sans fil, rapprochez votre ordinateur de votre DartyBox pour vérifier que votre liaison WiFi fonctionne.

La sécurité

Pour une sécurité optimale, Darty vous recommande de souscrire à l'option "Pack Sécurité". Retrouvez toutes les informations relatives au Pack Sécurité dans votre guide d'utilisation. Vous pouvez souscrire à cette option en appelant DartyBox Direct au 3234 (0,12€ TTC/mn).

L'assistance Darty

En cas de question, Darty vous invite à consulter le guide d'utilisation fourni avec votre DartyBox. Vous trouverez également sur le site Internet DartyBox <http://www.dartybox.com>, rubrique "Assistance", des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi que toute la documentation nécessaire. Vous pouvez également contacter l'assistance téléphonique DartyBox Direct en composant le 3234 (0,12€ TTC/mn).

Pour joindre
l'assistance
téléphonique
24h/24 - 7j/7 :



DARTY BOX

Internet - Téléphonie - Télévision

Kit WiFi

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE MAC OS X AIRPORT

Contenu du pack



Un CD-Rom d'installation



Un adaptateur WiFi



Un guide d'installation rapide



Un câble USB



Une carte WiFi

Guide d'installation rapide

DARTY BOX

1

Contenu du Kit WiFi



Important :


- Préalablement à l'installation de votre kit WiFi, vous devez procéder à l'installation de votre DartyBox.
- N'insérez pas la carte WiFi dans votre DartyBox si celle-ci est sous tension.
- Vous ne pourrez pas utiliser l'adaptateur WiFi fourni dans ce pack, votre ordinateur doit donc disposer impérativement d'une borne Airport.

2




Veuillez éteindre votre DartyBox en débranchant le boîtier d'alimentation. Insérez la carte WiFi dans l'emplacement situé sur le côté de votre DartyBox. Allumez votre DartyBox en rebranchant le boîtier d'alimentation.

3



Cliquez sur le menu Airport symbolisé par un "signal radio" dans la barre des menus du "Finder", puis choisissez le nom de la DartyBox commençant par "DartyBox_xxx".

4



Une fenêtre intitulée "Tapez le mot de passe" s'affiche. Le champ "Sécurité sans fil" est automatiquement adapté selon le mode utilisé par votre DartyBox. Sélectionnez "Clé WEP hexadécimale 40/128 bits". Saisissez la clé WEP dans le champ "Mot de passe" que vous trouverez sur cette même étiquette sans prendre en compte les espaces. Cochez la case "Ajouter au trousseau" puis cliquez sur "OK".

5



Pour démarrer la configuration de votre liaison WiFi, appuyez sur le bouton REG situé à l'arrière de votre DartyBox. Votre DartyBox enregistre votre borne Airport dans sa liste de périphériques autorisés à se connecter.

Remarque : cette opération devra être répétée chaque fois que vous voudrez connecter un nouvel appareil en WiFi à votre DartyBox.


6



Veuillez patienter pendant que votre borne Airport se connecte à votre DartyBox. Votre liaison WiFi entre votre ordinateur et votre DartyBox est maintenant sécurisée et installée avec succès. Débranchez le câble Ethernet qui reliait votre ordinateur à votre DartyBox. Vous pouvez lancer votre navigateur pour accéder à Internet sans fil.

7


En cas de problème



Pour connecter votre Mac (OS 10.3 ou supérieur) à votre DartyBox via une borne Airport : Allez dans les "Préférences système" puis cliquez sur "Réseau". Sélectionnez ensuite "Airport", vérifiez que l'option "Afficher l'état Airport dans la barre des menus" est cochée.

8

En cas de problème



Cliquez sur l'onglet "TCP/IP" et sélectionnez l'option "Via DHCP" dans la liste "Configurer IPv4".